

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №18»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Согласовано

Председатель П.К.

_____ /Н.Н.Тринко/

Протокол № 2 от 20.04.2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ № 18»

_____ / В.Н.Танова/

Приказ № 150-О от
20.04.2016г.

ИНСТРУКЦИЯ № 83-18
по охране труда
при мытье окон, плафонов, стеклянных шкафов

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

Работа по мытью окон и плафонов относится к работе повышенной опасности.

Для выполнения этой работы должен быть выдан наряд-допуск. Рабочие должны пройти медицинское обследование на получение допуска к работе на высоте и специальное обучение.

Требования инструкции являются обязательными для работающего, не выполнение этих требований рассматривается как нарушение трудовой дисциплины.

На рабочем месте необходимо соблюдать правила внутреннего трудового распорядка запрещено курение и распитие спиртных напитков.

О каждом несчастном случае необходимо сообщить руководителю учреждения и обеспечить оказание первой доврачебной помощи пострадавшему с последующим направлением его в медпункт или поликлинику.

На рабочем месте должна использоваться следующая спецодежда: халат х/б, перчатки резиновые.

Строго выполнять требования по санэпидрежиму.

Не допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе.

2. ДО НАЧАЛА РАБОТЫ

Правильно надеть спецодежду: не закалывать одежду булавками, не держать в карманах стеклянных или других бьющихся предметов.

Проверить наличие и исправность:

- уборочного инвентаря (ведра, швабры, моющие средства);
- состояние столов, стремянок, лестниц, подмостей.

3. ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Работу выполнять в спецодежде

Правильно, по инструкции пользоваться дезинфицирующими и моющими средствами.

Пользоваться устойчивой мебелью и оборудованием.

Перед мытьем окон, плафонов проверить прочность крепления стекол и рам.

При мытье окон рабочие снабжаются страховым поясом с веревкой. Пояс застегивается вокруг талии, кимеющейся на поясе петле, привязывается страховая веревка, другой конец веревки закрепляют за прочные конструкции здания.

Запрещается:

- привязываться за перила, трубы центрального отопления;
- использовать при мытье окон случайные предметы: ящики, приставные лестницы, необходимо устанавливать подмости.

Протирка плафонов и электрической арматуры производится со стремянок, электрическая сеть должна быть обесточена.

При использовании горячей воды нужно быть внимательным во избежание ожогов.

Во время работы не отвлекаться и не отвлекать от работы других.

4. ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

Привести в порядок инвентарь, посуду и убрать в отведенное для них место.

Снять спецодежду, вымыть руки.

Погасить свет, выключить из сети все электроприборы.

Разработано:

Заместитель директора по АХЧ

Соловьева Н.Т.

Согласовано:

Специалист по охране труда

Гриценко М.В.

С инструкцией ознакомлены: